

Pioneer Dj

RMX-1000

STACJA EFEKTÓW

pioneerdj.com/support/

Środki ostrożności przy użytkowaniu

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

Polski

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj żadnego naczynia wypełnionego cieczą w pobliżu tego urządzenia (np. wazonu lub doniczki) ani nie wystawiaj go na kąpanie, chłapienie, deszcz lub wilgoć.

OSTRZEŻENIE

Przed pierwszym podłączeniem, dokładnie przeczytaj poniższą sekcję. Napięcie dostępnego zasilania różni się w zależności od kraju lub regionu. Upewnij się, że napięcie zasilania w obszarze, w którym będzie używane to urządzenie, odpowiada wymaganym wartościom (np. 230 V lub 120 V) podanym na etykiecie zasilacza AC.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec ryzyku pożaru, nie umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalanej świecy) na urządzeniu.

Środowisko pracy

Temperatura i wilgotność w środowisku pracy: +5 °C do +35 °C (+41 °F do +95 °F), wilgotność poniżej 85% (otwory wentylacyjne nieblokowane). Nie instaluj tego urządzenia w miejscach słabo wentylowanych, ani w miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych (lub silnego sztucznego światła).

Jeśli wtyczka AC tego urządzenia nie pasuje do gniazdka AC, wtyczka musi zostać wymieniona na odpowiednią. Wymiana i montaż wtyczki AC na przewodzie zasilającym tego urządzenia powinny być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy. Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka AC, odcięcie wtyczki może spowodować poważne porażenie prądem. Upewnij się, że wtyczka zostanie prawidłowo usunięta po demontażu. Urządzenie powinno być odłączone poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład podczas wakacji).

OSTRZEŻENIE

Przełącznik ON, STANDBY w tym urządzeniu nie odcina całkowicie zasilania z gniazdka AC. Ponieważ przewód zasilający pełni rolę głównego urządzenia odłączającego zasilanie, konieczne będzie wyjęcie wtyczki z gniazdka AC, aby całkowicie wyłączyć zasilanie. Upewnij się, że urządzenie zostało zamknięte w taki sposób, aby przewód zasilający można było łatwo wyjąć z gniazdka AC w przypadku awarii. Aby uniknąć ryzyka pożaru, przewód zasilający powinien być również wyjęty z gniazdka AC, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (na przykład podczas wakacji).

Podczas korzystania z tego produktu, zapoznaj się z informacjami o bezpieczeństwie umieszczonymi na spodzie urządzenia.



Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewni odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).

W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępowanie w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zużyty/wytworzony produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Uwaga:

Korporacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek polski

Informacje dla użytkowników

Zmiany lub modyfikacje dokonane bez odpowiedniej autoryzacji mogą uniemożliwić prawo użytkowników do obsługi urządzenia.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Chwyć przewód zasilający za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki ciągnąc za przewód i nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego, gdy twój ręce są mokre, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nie stawiaj urządzenia, mebli itp. na przewodzie zasilającym ani nie zaciskaj przewodu. Nigdy nie rób węzła na przewodzie ani nie zwiążaj go z innymi przewodami. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w sposób, który uniemożliwi ich przypadkowe nadergnięcie. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający. Jeśli znajdziesz uszkodzenie, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem PIONEER lub dealerem w celu wymiany.

Bezpieczeństwo twoich uszu jest w twoich rękach

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, odwarzaj go na bezpiecznym poziomie – poziomie, który pozwala na wyraźne słyszenie dźwięku bez nieprzyjemnego hałasu lub zniekształceń, a co najważniejsze, nie wpływa na twój słuch. Dźwięk może być zwinocirzy. Z biegiem czasu poziom "wygodnego słuchu" przystosowuje się do wyższych głośności, więc to, co wydaje się "normalne", może być w rzeczywistości głośne i szkodliwe dla twojego słuchu. Zabezpiecz się przed tym, ustawiając urządzenie na bezpiecznym poziomie, zanim twój słuch się przyzwyczai.

USTAW BEZPECZNY POZIOM:

- Ustaw kontrolę głośności na niską wartość.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk stanie się wyraźny i komfortowy, bez zniekształceń.
- Po ustawieniu komfortowego poziomu dźwięku, ustaw pokrętkę i zostaw je na tym poziomie.

ZADAJ BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, że nie będziesz słyszał otoczenia.
- Zachowaj ostrożność lub tymczasowo przerywaj użytkowanie w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego; używanie słuchawek może stwarzać zagrożenie na drodze i jest nielegalne w wielu miejscach.

AlphaTheta Corporation

6F, Yokohama I-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 JAPAN / JAPON

AlphaTheta株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス6階