


AlphaTheta euphonia

DJ mikser

alphatheta.com/support/
redkordbox.com

Środki ostrożności przy użytkowaniu

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.



#1
Podłącz słuchawkę do gniazda telefonicznego lub mini jack.
Podłączenie słuchawek do obu gniazd jednocześnie może pogorszyć jakość dźwięku lub zmniejszyć głośność.

#2
Uważaj, aby nie podłączyć przypadkowo przewodu zasilającego innych urządzeń do gniazda [MASTER].
Nie podłączaj urządzeń, które mogą dostarczać zasilanie fantomowe, do gniazda [MASTER].

OSTRZEŻENIE
Trzymaj wtyczki z pinami zwarciowymi poza zasięgiem dzieci i niemowląt. W przypadku przypadkowego polknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Polski

OSTRZEŻENIE

ABY UNIKAĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAJ OBUDOWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI). WNIĘTAŁY ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE TYLKO PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL. OBSŁUGA TYLKO PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL.

UWAGA

To urządzenie jest odporne na wodę. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub wody (np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.). Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazy.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć pożaru, nie umieszczaj na urządzeniu otwartego ognia, takiego jak płonące świece.

Instrukcja użytkownika i konserwacji

Warunki środowiskowe podczas użytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niż 85% wilgotności względnej (bez kondensacji). Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu i upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Podczas instalowania urządzenia upewnij się, że wokół urządzenia znajduje się wystarczająca przestrzeń, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza (co najmniej 5 cm z tyłu i 5 cm po bokach urządzenia).

OSTRZEŻENIE

Przełącznik zasilania 0 tego urządzenia nie odłącza go całkowicie od zasilania. Ponieważ po wyłączeniu urządzenia nadal płynie mała ilość prądu, należy odłączyć urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazda, aby całkowicie odciąć je od zasilania. Ustaw urządzenie w taki sposób, aby w razie potrzeby łatwo było wyjąć wtyczkę z gniazda. Aby zapobiec porażeniom, wyjmij wtyczkę z gniazda, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. gdy wyjeżdżasz na wakacje).

Symbol graficzny ~ nanieiony na urządzenie oznacza prąd zmienny (AC).
Symbol graficzny ~ nanieiony na urządzenie oznacza prąd stały (DC).
Symbol graficzny ~ nanieiony na urządzenie oznacza sprzęt klasy ochrony II.



Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzuć go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).
W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zużyty produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Panele drewniane

Produkt ten wykorzystuje naturalne drewno. Należy pamiętać, że mogą występować indywidualne różnice w słogach drewna. Ponadto należy zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności przy użytkowaniu:

- Unikaj używania produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Unikaj używania produktu w pobliżu urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych. Upewnij się również, że produkt nie jest bezpośrednio narażony na działanie wiatru z urządzeń klimatyzacyjnych lub grzewczych. Może to spowodować odkształcenie lub pęknięcie drewna.
- Aby wyczyć drewno, przetrzyj je miękką, suchą szmatką. Jeśli jest bardzo brudne, zwilż miękką szmatką wodą, dobrze ją wykręć, a następnie przetrzyj zabrudzenia, a potem wytrzyj ponownie miękką, suchą szmatką. Należy uważać, aby nie pocierać drewna zbyt mocno, ponieważ może to spowodować zarysowania. Nie używaj alkoholu ani środków chemicznych.
- Unikaj kontaktu produktów z gumy lub winyli z drewnem przez długi czas, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię drewna.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Chwyć za przewód zasilający tylko za wtyczkę. Nie wyciągaj wtyczki ciągnąc za przewód i nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego, gdy ręce są mokre, ponieważ może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Nie ładź urządzenia, jeśli np. na przewodzie zasilającym ani nie zginiąty go. Nigdy nie rób wolta na przewodzie ani nie wiąż go z innymi przewodami. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w sposób, który zmniejsza ryzyko nadpięcia na nie. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować pożar lub porażenie prądem. Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeśli zauważysz uszkodzenia, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym lub dealerm, aby wymienić przewód.

Przełącznik

Włącza i wyłącza urządzenie.

Specyfikacje techniczne

Opólne

Wymagania zasilania	AC 110 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz
Zużycie energii	43 W
Zużycie energii (wyłączone)	0,2 W
Waga głównego urządzenia	9,5 kg
Maks. wymiary zewnętrzne	(S × G × W) 429,2 × 331,0 × 119,9 mm
Dopuszczalna temperatura pracy	+5 °C ~ +35 °C
Dopuszczalna wilgotność pracy	5%~85% (bez kondensacji)

Sekcja audio

Częstotliwość próbkowania	96kHz
MASTER, BOOTH, SEND (MASTER INSERT) przetwornik D/A	32bit
Przetwornik A/D C-H wejścia	32bit
Inne przetworniki A/D i D/A	24bit

Charakterystyka częstotliwości

LINE	20 Hz ~ 40 kHz
------	----------------

Stosunek sygnał/szum (wyjście nominalne, A-WAŻONE)

USB, DIGITAL IN	107dB
PHONO	88 dB
LINE	105 dB
MIC	79dB

Standardowy poziom wejścia/impedancja wejścia

PHONO	~52dBu/4 7kΩ
LINE	~12dBu/4 7kΩ
MIC	~57dBu/3,5kΩ
RETURN	~12dBu/4 7kΩ

Maks. poziom wejścia

PHONO	~17,8 dBu
LINE	+15 dBu
MIC	+2 dBu
RETURN	+12 dBu

Standardowy poziom wejścia/impedancja obciążenia/impedancja wyjścia

MASTER	~+6dBu/10k Ω/360 Ω
REC OUT	~+8dBu/10kΩ/700 Ω
BOOTH	~+6dBu/10k Ω/360 Ω
SEND (EXTERNAL)	~9dBu/10kΩ/700 Ω
SEND (MASTER INSERT)	~12dBu/10kΩ/700Ω
PHONES	+8dBu/320Ω/1Ω lub mniej

Nominalny poziom wejścia/impedancja obciążenia

MASTER	~+25 dBu/10kΩ
BOOTH	~+25 dBu/10kΩ

Przenikanie (crossstalk)

LINE	82 db
------	-------

Charakterystyka korektora kanału

HIGH	~26 dB ~ +6 dB (20 kHz)
MID	~26 dB ~ +6 dB (1 kHz)
LOW	~26 dB ~ +6 dB (20 Hz)

Charakterystyka korektora mikrofonu

HIGH	~12 dB ~ +12 dB (10 kHz)
LOW	~12 dB ~ +12 dB (100 Hz)

Funkcja korektora BOOTH

HIGH	~12 dB ~ +6 dB (10 kHz)
LOW	~12 dB ~ +6 dB (100 Hz)

Charakterystyka MASTER ISOLATOR

Nachylenie	18 dB/oct
Cut/Boost	OFF ~ X dB (X = 0, +6, +12)
Częstotliwość podziału (crossover)	250 Hz/3,5 kHz

Wejścia/Wyjścia

Wejście PHONO	
Wtyki RCA	4 zestawy
Wejście LINE	
Wtyki RCA	4 zestawy
Wejście MIC	
Złącza XLR 1/4"TRS wtyk.	1 zestaw
Wejście RETURN	
Wtyk 1/4"TS	2 zestawy
Wejście DIGITAL IN (wejście coaxial)	
Wtyki RCA	4 zestawy
Wyjście MASTER	
Złącza XLR	1 zestaw
Wyjście BOOTH	
Wtyk 1/4"TRS	1 zestaw
Wyjście REC OUT	
Wtyki RCA	1 zestaw

Manufacturer:
AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama I-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan