

AlphaTheta


DDJ-GRV6

Kontroler DJ

alphatheta.com/support/
serato.com
rekordbox.com

Środki ostrożności przy użytkowaniu

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.



- *1 Upewnij się, że używasz dołączonego kabla USB do połączenia urządzenia, aby zachować wydajność.
- *2 Podczas podłączania do zasilacza USB lub przenośnej baterii używaj takiego, którego maksymalne napięcie wynosi 24 V lub mniej i który obsługuje DC 9V 3A. Używaj certyfikowanego kabla USB do połączenia.
- *3 Podczas korzystania ze smartfona upewnij się, że nie kładziesz go w niestabilnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym upadkiem. Unikaj również warunków użytkowania, w których smartfon jest narażony na wstrząsy.

<DRH1807-A>



Polski

UWAGA

ABY UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY (LUB TYŁU) WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL.

Dołączony kabel USB

- Nie używaj kabla ze zgiętej wtyczki.
- Podczas podłączania wtyczki upewnij się, że trzymasz ją we właściwym kierunku i wkładasz bezpośrednio.
- Upewnij się, że do wtyczki nie przywierają żadne cieple (pot lub woda) ani ciała obce (małe przedmioty, kurz, metal itp.).

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, nie umieszczaj w pobliżu urządzenia przedmiotów zawierających płyny (np. waczu z kwiatami) ani nie narażaj urządzenia na kontakt z kroplami wody lub rozpylami.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec pożarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. płonącej świecy) na urządzeniu.

Środowisko użytkowania

Temperatura i wilgotność w miejscu użytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niż 85% RH (otwory wentylacyjne niezakryte) Nie umieszczaj urządzenia w słabo wentylowanym miejscu ani nie wystawiaj go na działanie wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego (lub silnego sztucznego oświetlenia).

Przed użyciem produktu sprawdź informacje dotyczące bezpieczeństwa na spodzie urządzenia.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Podczas instalacji urządzenia upewnij się, że wokół niego jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza (co najmniej 5 cm z tyłu i 5 cm po bokach urządzenia).

Symbol graficzny  nawiązany na urządzenie oznacza prąd stały (DC).

 Ten symbol na produkcie oznacza, że użytkownik musi zapoznać się ze środkami ostrożności.

 Port oznaczony tym symbolem to port USB do podłączenia zasilacza USB (wyłącznie do zasilania urządzenia).

 Port oznaczony tym symbolem to port USB do podłączenia komputera PC/Mac (do połączenia z urządzeniem).

 Port oznaczony tym symbolem to port USB do podłączenia urządzenia mobilnego (do pądzienia z urządzeniem).

OSTRZEŻENIE

Przechowuj małe elementy pora zasięgiem dzieci i niemowląt. W przypadku przypadkowego połknięcia małych części natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

To urządzenie jest przeznaczone do normalnego użytku domowego. Jeśli urządzenie jest używane do celów biznesowych lub używanie w samochodzie lub łodzi) i w wyniku tego ulegnie awarii, koszty naprawy zostaną naliczone, nawet jeśli urządzenie nadal jest objęte gwarancją

Specyfikacje techniczne

Ogólne – Główna jednostka

Nominalne zasilanie	DC 9V, 3.0A
Przy użyciu zasilacza USB	DC 5V, 1.5A
Przy zasilaniu z magistrali USB	4.6 k
Waga głównego urządzenia	711.4 × 375.9 × 75.7 mm
Maksymalne wymiary (S+O+W)	+5 °C – +35 °C
Dopuszczalna temperatura pracy	5%–85% (bez kondensacji)

Sekcja audio

Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Przetwornik A/D, D/A	24-bit
Charakterystyka częstotliwościowa	20Hz – 20kHz
Stosunek sygnału do szumu (nominalne wyjście, A-WEIGHTED)	104 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (20Hz–20kHz BW)	0.003%

Impedancja wejścia

MIC	3 k
Impedancja wyjściowa	560 Ω lub mniej
MASTER 1	1 kΩ lub mniej
MASTER 2	1 kΩ lub mniej
BOOTH	1 kΩ lub mniej
Sluchawki	10 Ω lub mniej
Nominalny poziom wyjściowy / Impedancja obciążenia	
MASTER 1	3.30 Vrms/10 kΩ
MASTER 2	2.10 Vrms/10 kΩ
BOOTH	2.10 Vrms/10 kΩ

Terminale wejściowe / wyjściowe

Wejście MIC	
Gniazdo 1/4" TRS	1 Zestaw
Wyjście MASTER 1	
Gniazdo 1/4" TRS	1 Zestaw
Wyjście MASTER 2	
Gniazdo RCA	1 Zestaw
Wyjście BOOTH	
Gniazda RCA	1 Zestaw
Wyjście słuchawkowe	
Gniazdo stereo 1/4"	1 Zestaw
Mini gniazdo stereo 3.5 mm	1 Zestaw
Terminale USB	
USB Type-C	2 Zestaw


- Konieczne używaj wyjść [MASTER 1] do zbalansowanego wyjścia. Jeśli są podłączone do wejścia niezbalansowanego (np. RCA) przy użyciu kabla konwertującego TRS na RCA (lub adaptera konwertującego), jakość dźwięku może się pogorszyć lub mogą pojawić się zakłócenia. Do podłączenia do wejścia niezbalansowanego (np. RCA) użyj wyjść [MASTER 2].
- Specyfikacje i projekt produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling

Klient indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia). W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zużytywany produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Data produkcji urządzenia można określić na podstawie numeru seryjnego, który zawiera informacje o miesiącu i roku produkcyjnym.

Numer seryjny



Data produkcji urządzenia

P1 - Rok produkcji

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Symbol	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

P2 - Miesiąc produkcji

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L