

Pioneer Dj

PLX-500

Gramofon

pioneerdj.com/support/
serato.com

Środki ostrożności przy użytkowaniu

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.

Polski

UWAGA

ABY UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY UŚWIAĆŁ POKRYWY (LUB TYŁU, WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ OŚWIAŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKĄ. SERWISOWANIE POWINNO BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Aby zapobiec porażeni lub porażeniu prądem, nie umieszczaj w pobliżu urządzenia przedmiotów zawierających płyn (np. waczu z kwiatami) ani nie narażaj urządzenia na kontakt z kroplami wody lub rozpykami.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec pożarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. płonącej świecy) na urządzeniu.

Środowisko pracy


Temperatura i wilgotność środowiska pracy:
+5 °C do +35 °C (+41 °F do +95 °F); mniej niż 85 % RH
(otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane)

Nie instaluj tego urządzenia w słabo wentylowanych miejscach ani w miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych (lub silnego światła sztucznego).

Ten produkt jest przeznaczony do ogólnych zastosowań domowych. Wszelkie usterki wynikające z użytkowania w innych celach niż domowe (takich jak długotrwałe użytkowanie w celach biznesowych w restauracji lub używaniu e w samochodzie czy na statku) i wymagające naprawy będą podlegały opłacie, nawet w okresie gwarancyjnym.

Selektor napięcia

Przełącznik selektora napięcia można znaleźć na górnym panelu modeli wielonapięciowych. Fabryczne ustawienie selektora napięcia to 220–240 V. Należy ustawić je na odpowiednie napięcie dla swojego kraju lub regionu. Przed zmianą napięcia należy wyłączyć zasilający AC. Użyj śrubokręta średniej wielkości, aby zmienić ustawienie selektora napięcia. Fabryczne ustawienie selektora napięcia to 220–240 V. Należy ustawić je na odpowiednie napięcie dla swojego kraju lub regionu.




Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).

W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zużyty produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Data produkcji urządzenia można określić na podstawie numeru seryjnego, który zawiera informacje o miesiącu i roku produkcji.

Numer seryjny



Data produkcji urządzenia

P1 - Rok produkcji

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Symbol	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

P2 - Miesiąc produkcji

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Uwaga:
Korporacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek Polski

Manufacturer:
AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama I-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan