


Pioneer Dj

XDJ-RX3

System DJ All-in-One

pioneerdj.com/support/
rekordbox.com
serato.com

Odpowiedzi na często zadawane pytania oraz inne informacje o wsparciu tego urządzenia znajdziesz na podanej powyżej stronie internetowej.



Polski

OSTRZEŻENIE
ABY UNIKAĆ RYZYKA PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE OTWIERAJ OSŁOUDÓW (LUB TYLNEJ CZĘŚCI). WEWNĄTRZ ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ OBSŁUGIWANE TYLKO PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL. OBSŁUGA TYLKO PRZEZ WYKwalifikowany PERSONEL.

UWAGA
To urządzenie jest odporne na wodę. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub wody (np. w pobliżu wann, umywalk, zlewu kuchennego, w wilgotnej jawnicy lub w pobliżu basenu itp.). Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazy.

OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest wyposażone w wtyczkę z trzema żyłami uziemiaczami (uziemioną - wtyczkę, która posiada trzeci (uziemiający) pin). Ta wtyczka pasuje tylko do gniazdka z uziemieniem. Jeśli nie możesz włożyć wtyczki do gniazdka, skontaktuj się z licencjonowanym elektrykiem, aby wymienić gniazdko na prawidłowo uziemione. Nie usuwaj funkcji bezpieczeństwa wtyczki uziemiaczej.

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec pożarowi, nie stawiaj otwartego ognia (np. płonącej świecy) na urządzeniu.


Środowisko użytkowania
Temperatura i wilgotność w miejscu użytkowania: +5 °C do +35 °C, mniej niż 85% RH (wzrosty wentylacyjne niezakryte). Nie umieszczaj urządzenia w słabo wentylowanym miejscu ani nie wystawiaj go na działanie wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego (lub silnego sztucznego oświetlenia). Przed użyciem produktu sprawdź informacje dotyczące bezpieczeństwa na spodzie urzędnia.

 Jeśli chcesz zutylizować to urządzenie, nie wyrzucaj go razem z zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje osobny system zbierania zużytych urządzeń elektronicznych zgodnie z przepisami, który zapewnia odpowiednie postępowanie, zwrot i recykling.

Klienci indywidualni w krajach członkowskich UE, Szwajcarii i Norwegii mogą bezpłatnie zwracać zużyte urządzenia elektroniczne do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy (przy zakupie podobnego nowego urządzenia).
W krajach niewymienionych powyżej, w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami. Postępując w ten sposób, mogą Państwo mieć pewność, że zużytyywaną produkt zostanie odpowiednio przetworzony, przekazany do odpowiedniego punktu recyklingu i nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla środowiska lub zdrowia ludzi.

Data produkcji urządzenia można określić na podstawie numeru seryjnego, który zawiera informacje o miesiącu i roku produkcji.

Numer seryjny



Data produkcji urządzenia

P1 - Rok produkcji

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Symbol	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

P2 - Miesiąc produkcji

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Uwaga:

Korporacja AlphaTheta ustala następujący okres trwałości dla oficjalnie dostarczanych produktów na rynek polski

Manufacturer:
AlphaTheta Corporation
6F, Yokohama I-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan

Środki ostrożności przy użytkowaniu

❶ Bądź ostrożny, aby przypadkowo nie włożyć przewodu zasilającego innego urządzenia do złącza [MASTER 1]. Nie łącz terminala, który może dostarczać zasilanie phantom, z terminalem [MASTER 1]. Używaj terminali [MASTER 1] do zrównoważonego wyjścia. Podłączenie tych terminali do nierównoważonych wejść (RCA itp.) za pomocą kabla konwertującego XLR-RCA (adaptera konwertującego) powoduje niepożądane szumy i/lub słabą jakość dźwięku. Do nierównoważonych wejść (RCA itp.) używaj terminali [MASTER 2].

❷ Używaj terminali [BOOTH] do zrównoważonego wyjścia. Podłączenie tych terminali do nierównoważonych wejść (RCA, terminal TS itp.) za pomocą kabla konwertującego TRS-RCA (adaptera konwertującego) lub kabla TS powoduje niepożądane szumy i/lub słabą jakość dźwięku.

❸ Ten produkt spełnia przepisy dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych, gdy jest podłączony do innych urządzeń za pomocą kabli (z rzedzianymi ferrytowymi) i złączy ekranowanych. Używaj wyłącznie dostarczonych kabli połączeniowych w zestawie akcesoriów. Nie usuwaj rdzeni ferrytowych, które służą do ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.



Specyfikacje techniczne

Wymagania zasilania	AC 110 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Zużycie energii	~54W
Zużycie energii (w trybie wyłączonym)	~0.3 W
Waga jednostki głównej	9.3 kg
Maksymalne wymiary zewnętrzne	(SxWxG) 728.1 x 118.4 x 469.5 mm
Tolerowana temperatura pracy	+5 °C – +35 °C
Tolerowana wilgotność pracy	5% – 85% (bez kondensacji)

Sekcja audio

Częstotliwość próbkowania	44.1 kHz
Przetwornik A/D/DIA	24 bitów

Charakterystyka częstotliwościowa	
USB, LINE, AUX (LINE/PORTABLE), MIC, 1, MIC 2	20 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu (S/N) (wyjście nominalne, A-ważone)	

USB	110 dB
LINE	94 dB
PHONO	83 dB
AUX (LINE)	94 dB
AUX (PORTABLE)	88 dB
MIC	81 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (20 Hz – 20 kHz BW)	
USB	0.003%
LINE	0.006%
PHONO	0.020%

Standardowy poziom wejściowy / Impedancja wejściowa	
LINE	-12dBu/47kΩ
PHONO	-52dBu/47kΩ
AUX (LINE)	-12dBu/47kΩ
AUX (PORTABLE)	-24dBu/47kΩ
MIC	-57dBu/3kΩ

Standardowy poziom wyjściowy / Impedancja obciążenia / Impedancja wyjściowa	
MASTER 1	+6dBu/10kΩ/450Ω lub mniej
MASTER 2	+2 dBu / 10 kΩ / 1 kΩ lub mniej
BOOTH	+6 dBu / 10 kΩ / 530 Ω lub mniej
PHONES	+8 dBu / 32 Ω / 1 Ω lub mniej

Znamionowy poziom wyjściowy / Impedancja obciążenia	
MASTER 1	+25 dBu / 10 kΩ
MASTER 2	+21 dBu / 10 kΩ

Diafonia	
LINE	87dB
PHONO	74dB

Charakterystyka korektora kanałowego	
HI	-∞ dB – +6 dB (20 kHz)
MD	-∞ dB – +6 dB (10 kHz)
LOW	-∞ dB – +6 dB (20kHz)

Charakterystyka korektora mikrofonu	
HI	-12 dB – +12 dB (10 kHz)
LOW	-12 dB – +12 dB (100 Hz)

Wysięcia / Wyjścia	
Terminalne wejściowe PHONO	
Gniazda RCA	2 zestawy
Terminalne wejściowe LINE	
Gniazda RCA	2 zestawy
Terminalne wejściowe MIC	
Złącze XLR & gniazdo 1/4" TRS	2 zestawy
Terminal wyjściowy AUX	
Złącza RCA	1 zestaw
Mini złącze stereo 3.5 mm	1 zestaw
Terminal wyjściowy MASTER1	
Złącze XLR	1 zestaw
Terminal wyjściowy MASTER2	
Złącza RCA	1 zestaw

Wyjście BOOTH	
Gniazdo 1/4" TRS	1 zestaw
Terminal wyjściowy MASTER2	
Złącze słuchawkowe stereo 1/4"	1 zestaw
Mini złącze stereo 3.5 mm	1 zestaw

Terminal USB	
Typ A	2 zestawy
Źródło zasilania	5 V / 1 A lub mniej
Typ B	1 zestaw

Zużycie energii dla Meksyku	
Tryb normalny 1	~41 Wh/dzień
Tryb czuwania 2	~9.2 Wh/dzień